

Handleiding gebruik Hyundai Kona Electric

EasyDriving



Inhoud

Belangrijke regels voor gebruik	3
1. Ontkoppelen van de laadkabel	3
2. Navigatie	4
3. Rijden	4
4. Tussenstop maken (en tussentijds laden).....	4
5. Parkeren en opladen.....	5
6. Afsluiten	5
7. Schade	5
8. Overig.....	6

Belangrijke regels voor gebruik

1. De gebruiker van de auto behoort de auto te besturen en te behandelen zoals een zorgvuldig gebruiker betaamt, en zal de auto terugbrengen in de staat waarin de gebruiker de auto ook heeft ontvangen bij aanvang van het gebruik, de auto schoon terug te brengen en te allen tijde op slot achter te laten. De gebruiker is dus verantwoordelijk om vuil dat gedurende de rit (zowel binnen- als buitenkant van de auto) is ontstaan, schoon te maken (zoals veel vliegjes op de voorruit). Periodieke grote schoonmaak doet EasyDriving
2. Open en sluit de auto **altijd** vanuit de app. Alleen bij tussentijds openen en sluiten gedurende de reservering kan de auto in noodgevallen worden afgesloten met de sleutel (ligt in de middenconsole)
3. De gebruiker dient de auto bij terugkomst te allen tijde op te laden bij de laadpaal. Als de laadpaal onverhoopt bezet is, neem dan contact op met de beheerder (+316 50 29 06 69)
4. Verder belangrijk om te weten: de deelauto heeft een effectieve actieradius van 350 kilometer, maar dit varieert afhankelijk van het rijgedrag. De auto past de actieradius automatisch aan op het rijgedrag gedurende de rit
5. Bij calamiteiten, zie de belkaart op pagina 6

1. Ontkoppelen van de laadkabel

Bij het ontkoppelen van de laadkabel uit het stopcontact:

- Voor het ontkoppelen van de laadkabel uit een stopcontact is geen laadpas nodig. Deze laadkabel kan uit het stopcontact en de auto worden gehaald. Leg de laadkabel terug in de achterbak alvorens er gereden kan worden

Bij het ontkoppelen van de laadkabel uit de laadpaal:

1. Ontgrendel de auto via de app, zodat je de laadkabel kunt ontkoppelen
2. Houdt de laadpas (ligt in de middenconsole van de auto) voor de laadpaal
3. De paal geeft groen licht
4. Ontkoppel de laadkabel eerst van de laadpaal en haal deze dan uit de auto
5. Druk het oranje klepje en de laadklep aan de voorkant van de auto dicht
6. Berg de laadkabel op in de kofferbak van de auto

*bij problemen: de laadkabel is waarschijnlijk (nog) vergrendeld tegen diefstal. Dit is te verhelpen door de knop aan de linkerzijde van het stuur te bedienen. Als deze niet blauw brandt, dan is de laadkabel vergrendeld (afbeelding 1)



Afbeelding 1

2. Navigatie

1. Druk op de knop **map** op het hoofdscherm om de navigatie te openen
2. Via het touchscreen zijn alle functies te bedienen

3. Rijden

1. Houd je rechervoet op de rem en druk vervolgens op de Power-knop
2. Houd je rechervoet op de rem om de juiste versnellingsstand te kiezen:
 - **D = Drive** = vooruitrijden
 - **R = Reverse** = achteruitrijden
 - **N = Neutral** = vrij
 - **P = Parking** = uit de versnelling en automatisch op de rem
3. Klaar voor vertrek? Plaats de keuzestand op 'D' of 'R'. Laat de rem los, geef een beetje gas en rij weg

4. Tussenstop maken (en tussentijds laden)

1. Zet de versnelling in de P-stand (voet op de rem)
2. Zet de auto uit door te drukken op de Power-knop
3. Voor tussentijds laden:
 - Druk op de klep aan de voorzijde van de auto om de laadklep te openen
 - Sluit het ene uiteinde van de laadkabel (achterbak) aan op de auto en het andere uiteinde op de laadpaal (zoals te zien is op afbeelding 2, p.5)
 - Pak **de eigen laadpas*** en houdt deze voor de laadpaal
 - De laadpaal geeft een blauwe kleur, het dashboard geeft aan hoe lang het laden duurt
4. Controleer of alle ramen en deuren dicht zijn
5. Stap uit, en druk in de app op de knop VERGRENDELEN
6. Als je in buurt van je thuislocatie bent dan zal de app je vragen of je de boeking wilt beëindigen; kies dan NEE om een tussenstop te maken
7. De auto wordt nu gesloten. Je kunt nu weglopen en later weer terugkomen om je rit voort te zetten. Open de auto dan weer met de ONTGRENDELKNOP

* Extern laden zit niet bij de kosten inbegrepen. Schaf hiervoor een eigen laadpas aan

5. Parkeren en opladen

1. Zorg dat je de auto op de thuislocatie voor de laadpaal parkeert
2. Opladen van de auto:
 - Druk op het klepje aan de voorzijde van de auto om de laadklep te openen
 - Sluit de laadkabel (ligt in de achterbak) aan op de auto en de laadpaal
 - Pak de laadpas (middenconsole) en houdt deze voor de laadpaal
 - De laadpaal geeft een blauwe kleur, het dashboard geeft aan hoe lang het laden duurt



Afbeelding 2

6. Afsluiten

1. Leg het laadpasje weer terug in de auto
2. Controleer of alle ramen en deuren dicht zijn
3. Sluit de auto af met de app door op de knop VERGRENDELEN te klikken. Beëindig de boeking door JA te antwoorden op de vraag of je de reservering wilt afsluiten. Nu is de auto gesloten en je reservering afgesloten

Let op: de sleutel van de auto blijft altijd **in** de auto liggen

7. Schade

In geval van schade, dient de gebruiker deze schade te melden bij de beheerder. Dit kan via het keuzemenu in de app, per mail of telefonisch worden aangegeven. Verder dient de gebruiker het schadeformulier in te vullen. Het schadeformulier, de groene kaart en het kentekenbewijs van de auto, liggen in het dashboardkastje. Mail het schadeformulier naar info@easy-driving.eu of stuur het per post naar Oudewijk 25, 9354 VG Zevenhuizen.

8. Overig

Rijstrookherkenning

De auto staat (elke keer dat de auto wordt gestart) automatisch ingesteld op rijstrookherkenning zodra de auto aan wordt gezet. Deze functie is bedoeld om te corrigeren als de auto niet binnen de strepen van de weg rijdt. Zet deze dus uit als je deze functie niet wenst te gebruiken (zie afbeelding 3).



Afbeelding 3

Let op!

- Als de laadkabel niet binnen 10 seconden uitgenomen wordt, dan wordt de laadkabel automatisch vergrendeld
- Als de auto op slot wordt gedaan, dan wordt de laadkabel automatisch vergrendeld

Lukt het nog steeds niet?

Neem tijdens kantooruren (ma-za 08:00-18:00 uur) contact op met 0594 580 601 en mail buiten kantooruren naar info@easy-driving.eu. Sluit de auto altijd af!

9. Belkaart bij calamiteiten

HULP als je de auto niet kunt openen, starten of sluiten
Bel de helpdesk als het je na herhaalde pogingen niet lukt de auto te openen, te starten of te sluiten

Bel de 24x7 WeGo helpdesk: 085 487 5660

HULP als de auto niet kan worden opgeladen

Bel de 24x7 helpdesk van de aanbieder van de laadpaal;
het telefoonnummer staat op de laadpaal

Mocht er een probleem zijn met de laadpas, bel dan met de servicedesk van de laadpas provider; het nummer staat op de laadpas.

Voor andere problemen met de auto

Tijdens kantooruren: 0594 580601. Buiten kantooruren: 06 50290669
in geval van schade of diefstal.

Bel de 24x7 Hyundai-alarmincentrale: (020) 851 22 22
voor pechhulp.

Algemene vragen
over het gebruik van de deelauto en de deelapp

Neem contact op met 0594 580 601 of mail naar
info@easy-driving.eu