

Gebruikershandleiding Nissan Leaf

EasyDriving



Inhoud

Belangrijke regels voor gebruik	3
1. Ontkoppelen van de laadkabel	3
2. Navigatie	4
3. Rijden	4
4. Tussenstop maken (en tussentijds laden).....	4
5. Parkeren en opladen.....	5
6. Afsluiten	5
7. Laadkabels.....	6
8. Schade.....	6

Belangrijke regels voor gebruik

1. De gebruiker van de auto behoort de auto te besturen en te behandelen zoals een zorgvuldig gebruiker betaamt, en zal de auto terugbrengen in de staat waarin de gebruiker de auto ook heeft ontvangen bij aanvang van het gebruik, de auto schoon terug te brengen en te allen tijde op slot achter te laten. De gebruiker is dus verantwoordelijk om vuil dat gedurende de rit (zowel binnen- als buitenkant van de auto) is ontstaan, schoon te maken (zoals veel vliegjes op de voorruit). Periodieke grote schoonmaak doet EasyDriving
2. Open en sluit de auto **altijd** vanuit de app. Alleen bij tussentijds openen en sluiten gedurende de reservering kan de auto in noodgevallen worden afgesloten met de sleutel (ligt in de middenconsole)
3. De gebruiker dient de auto bij terugkomst te allen tijde op te laden bij de laadpaal. Als de laadpaal onverhoopt bezet is, neem dan contact op met de beheerder (+316 50 29 06 69)
4. Verder belangrijk om te weten: de deelauto heeft een effectieve actieradius van 100 kilometer (op basis van een snelheid van 100 km per uur), maar dit varieert afhankelijk van het rijgedrag. De auto past de actieradius automatisch aan op het rijgedrag gedurende de rit
5. Bij calamiteiten, zie de belkaart op pagina 6

1. Ontkoppelen van de laadkabel

Bij het ontkoppelen van de laadkabel uit het stopcontact

- Voor het ontkoppelen van de laadkabel uit een stopcontact is geen laadpas nodig. Deze laadkabel kan uit het stopcontact en de auto worden gehaald. Leg de laadkabel terug in de achterbak alvorens er gereden kan worden

Bij het ontkoppelen van de laadkabel uit de laadpaal

1. Ontgrendel de auto via de app, zodat je de laadkabel kunt ontkoppelen
2. Houdt de laadpas (ligt in de middenconsole van de auto) voor de laadpaal
3. De paal geeft groen licht
4. Ontkoppel de laadkabel eerst van de laadpaal en haal deze dan uit de auto*
5. Druk het oranje klepje en de laadklep aan de voorkant van de auto dicht
6. Berg de laadkabel op in de kofferbak van de auto

*bij problemen: de laadkabel is waarschijnlijk (nog) vergrendeld tegen diefstal. Dit is te verhelpen door de knop aan de linkerkant van het stuur te bedienen. Als deze oranje brandt, dan is de laadkabel vergrendeld (afbeelding 1)



Afbeelding 1

2. Navigatie

1. Druk op de knop **nav** naast het scherm om de navigatie (indien aanwezig in auto) te openen
2. Via het touchscreen zijn alle functies te bedienen

3. Rijden

1. Houd je rechervoet op de rem en druk vervolgens op de Power-knop
2. Houd je rechervoet op de rem om de juiste versnellingsstand te kiezen:
 - **D = Drive** = vooruitrijden (de ronde button naar links en dan naar beneden)
 - **R = Reverse** = achteruitrijden (de ronde button naar links en dan naar boven)
 - **N = Neutral** = vrij
 - **P = Parking** = uit de versnelling en automatisch op de rem (knop op de versnellingspook indrukken)
3. De pook schiet automatisch terug zodra deze in D, R of N is gezet. Op het dashboard is te zien in welke versnelling de auto staat
4. Klaar voor vertrek? Plaats de versnellingspook op 'D' of 'R'. Laat de rem los, geef een beetje gas en rij weg

4. Tussenstop maken (en tussentijds laden)

1. Zet de versnelling in de P-stand (voet op de rem)
2. Zet de auto uit door te drukken op de Power-knop
3. Voor tussentijds laden:
 - Druk op de laadknop links van het stuur om de laadklep te openen (zie afbeelding 2, p.5)
 - Open de oranje laadklep aan de voorkant van de auto (zie afbeelding 3, p.5)
 - Sluit de laadkabel (achterbak) aan op de auto en de laadpaal (Zie H7 voor de geschikte laadkabel, p.6)
 - Pak **de eigen laadpas*** en houdt deze voor de laadpaal
 - De laadpaal geeft een blauwe kleur, op het dashboard branden nu blauwe lampjes
4. Controleer of alle ramen en deuren dicht zijn
5. Stap uit, en druk in de app op de knop VERGRENDELEN
6. Als je in buurt van je thuislocatie bent dan zal de app je vragen of je de boeking wilt beëindigen; kies dan NEE om een tussenstop te maken
7. De auto wordt nu gesloten. Je kunt nu weggelopen en later weer terugkomen om je rit voort te zetten. Open de auto dan weer met de ONTGRENDELKNOP

* Extern laden zit niet bij de kosten inbegrepen. Schaf hiervoor een eigen laadpas aan

5. Parkeren en opladen

1. Zorg dat je de auto op de thuislocatie voor de gereserveerde laadpaal parkeert
2. Zet de auto in versnellingstand P en zet de auto uit (Power-knop)
3. Opladen van de auto:
 - Druk op het laadknopje links van het stuur om de laadklep te openen
 - Open het oranje klepje onder de laadklep aan de voorkant van de auto
 - Sluit de laadkabel (achterbak) aan op de laadpaal en aan de auto (zie H7)
 - Houdt de laadpas (middenconsole) voor de laadpaal
 - De laadpaal geeft een blauwe kleur, op het dashboard branden nu blauwe lampjes



Afbeelding 2



Afbeelding 3

6. Afsluiten

1. Leg het laadpasje weer terug in de auto
2. Controleer of alle ramen en deuren dicht zijn
3. Sluit de auto af met de app door op de knop VERGRENDELEN te klikken. Beëindig de boeking door JA te antwoorden op de vraag of je de reservering wilt afsluiten. Nu is de auto gesloten en je reservering afgesloten

Let op: de sleutel van de auto blijft altijd **in** de auto liggen

7. Laadkabels

In de achterbak liggen twee verschillende laadkabels. Laadkabel 1 is geschikt voor het laden bij een laadpaal; laadkabel 2 is geschikt voor het laden via een stopcontact. Afhankelijk van de thuislocatie van de deelauto, is te zien of de auto wordt opgeladen bij een laadpaal of door middel van een stopcontact.

Laadkabel 1 voor laadpaal (linker uiteinde in de laadpaal, rechter uiteinde in de auto)



Laadkabel 2 voor stopcontact



8. Schade

In geval van schade, dient de gebruiker deze schade te melden bij de beheerder. Dit kan via het keuzemenu in de app, per mail of telefonisch worden aangegeven. Verder dient de gebruiker het schadeformulier in te vullen. Het schadeformulier, de groene kaart en het kentekenbewijs van de auto, liggen in het dashboardkastje. Mail het schadeformulier naar info@easy-driving.eu of stuur het per post naar Oudewijk 25, 9354 VG Zevenhuizen.

9. Belkaart bij calamiteiten

HULP als je de auto niet kunt openen, starten of sluiten

Bel de helpdesk als het je na herhaalde pogingen niet lukt de auto te openen, te starten of te sluiten

Bel de 24x7 WeGo helpdesk: 085 487 5660

HULP als de auto niet kan worden opgeladen

Bel de 24x7 helpdesk van de aanbieder van de laadpaal;
het telefoonnummer staat op de laadpaal

Mocht er een probleem zijn met de laadpas, bel dan met de servicedesk van de laadpas provider; het nummer staat op de laadpas.

Voor andere problemen met de auto zoals bij schade, diefstal of pech

Tijdens kantooruren: 0594 580 601
Buiten kantooruren: 06 502 906 69

Algemene vragen over het gebruik van de deelauto en de deelapp

Neem contact op met 0594 580 601 of mail naar
info@easy-driving.eu

We raden je aan om bovengenoemde contactgegevens ook op te slaan in je telefoon. Dan heb je altijd hulp bij de hand.