

Handleiding opladen elektrisch vervoer

EasyDriving



Inhoud

Benodigheden.....	3
Laadkabels.....	3
Handleiding opladen elektrisch vervoer bij een laadpaal.....	4
Handleiding ontkoppelen laadkabel	5

Benodigheden

- Laadkabel: in de achterbak van de auto
- Laadpas: bij de console in de auto

Laadkabels

In de achterbak liggen twee verschillende laadkabels. [1] is geschikt voor het laden bij een laadpaal; [2] is geschikt voor het laden via een stopcontact.

Laadkabel 1 (laadpaal)



Laadkabel 2 (stopcontact)



Handleiding opladen elektrisch vervoer bij een laadpaal

1. Laadklep

Druk links van het stuur op de oplaadknop. Deze opent de laadklep aan de voorkant van de auto. Deze kun je omhoogduwen.



2. Contactdoos

Nu zie je aan de rechterkant een oranje klepje. Druk opzij van het oranje beschermkapje om de contactdoos te openen. Als deze geopend is duw je de goede laadstekker erin totdat je een klikgeluid hoort.



3. Andere uiteinde laadkabel

Het andere uiteinde van de laadkabel kun je nu in de laadpaal drukken. Druk deze er stevig in. **N.B.** voor opladen bij een stopcontact kan het andere uiteinde van de laadkabel in het stopcontact worden gedrukt (ga in dit geval verder naar stap 5).

4. Laadpas

Pak nu de laadpas en houd deze voor de laadpaal. Als deze goed is ingeplugd zal het groene vinkje veranderen in een blauwe zandloper. Tot slot geeft deze een blauwe batterij aan.



5. Lampen in auto

De blauwe lampjes aan de binnenkant van de wagen, bovenop het dashboard, zullen beginnen knipperen. Dit is het teken dat de wagen goed ingeplugd is en het laden gestart is.



6. Afsluiten

U kunt de auto nu afsluiten met de app (dus sluit de auto niet af met de sleutel. Deze blijft in de console liggen).



Handleiding ontkoppelen laadkabel

1. Laadpas

Houd de laadpas, die in de console van de auto ligt, voor de laadpaal. Wacht even totdat aangegeven wordt dat de laadkabel eruit kan worden gehaald. Vervolgens kun je de laadkabel uit de laadpaal halen.

2. Laadkabel

Haal daarna de laadkabel uit de auto en leg de kabel in de achterbak.

3. Starten

U kunt nu de auto gebruiken.



N.B. Voor het ontkoppelen van de laadkabel uit een stopcontact is geen laadpas nodig. Deze laadkabel kan uit het stopcontact en de auto worden gehaald. Leg de laadkabel terug in de achterbak alvorens er gereden kan worden.

Let op!

Als de laadkabel niet ontkoppeld kan worden, dan is de laadkabel waarschijnlijk nog vergrendeld. Dat kun je zien aan de knop die links van het stuur nog oranje brandt (zoals te zien is op de afbeelding hiernaast weergegeven). Deze knop moet vervolgens uitgezet worden zodat de laadkabel uit de auto kan worden gehaald.

